

HAYAMI

HA-1018

Hóeke használati útmutató



Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a jövőbeni karbantartáshoz



Használati utasítás



Műszaki paraméter

Kimeneti sebesség 3000r/perc

Feszültség 96V

Maximális teljesítmény

600W A maximális dobási távolság 6 méter

Maximális tisztítási magasság 16cm

Tiszta szélesség 25,4 cm

Hóeke alpművelet

1. **Előkészületek:** A hóeke használata előtt ellenőrizze, hogy a berendezés megfelelő-e.
2. **Indítsa el a hókotrót:** A hóeke indítása előtt emelje fel a vödröt a földről, és kapcsolja be a kapcsolót az indításhoz. Megjegyzendő, hogy a hóeke indításkor nagy zajt és remegést kelt, ezért ki kell egyensúlyozni.
3. **Állítsa be a permetezési szöget:** A hóeke hókimenetének szöge a megfelelő szögre állítható az igényeknek megfelelően, és a túl alacsony vagy túl magas hópermetezési szög befolyásolja a hatást.
4. **Kezdje el a hóeltakarítást:** Tolja a hóekét a munkaterületre, nyomja meg a hóeke fékkarját a hóeke leállításához, húzza el a vágókést, hogy megfelelő mélységű vágási vonal maradjon a talajon, nyomja meg a rögzítőt. vágókés, és indítsa el a hivatalos havat. Tartsa meg a stabilitást és kerülje az akadályokba ütközést.

Használati utasítás

A hóékék felszerelést használják



Viseljen fülvédőt



Viseljen védőszemüveget



Viseljen védőkesztyűt



Viseljen védőmaszkot



A benzin veszélyes
Maradjon távol a tűzijátéktól



Ügyeljen a magas hőmérsékletre, vigyázzon
az égési sérülésekre

A gép bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek emberek a gép körül, különösen gyerekek. A motor beindítása előtt győződjön meg arról, hogy a menetsebesség üresben van, és a kimenő tengely el van választva a motortól.

Ha a gépet nem használják, az akkumulátort háromhavonta újra kell tölteni.

Az út szélén végzett munka során fokozottan ügyeljen a járókelőkre, nehogy a fröccsenés okozzon gondot. Ezt a gépet csak egy alkalmazott kezelheti, a többi irreleváns személyzetet hagyja el. Próbáljon tiszta időben és bőséges világítás mellett dolgozni.

A hó eltávolításakor ellenőrizze, hogy az akkumulátorok és a motor áramkörei vízállóak-e. A szabad kábelek rövidzárlatot okozhatnak.

A gépet csak arra a célra szabad használni, amelyre tervezték. A kézikönyvben nem említett tartozékokat csak a gyártó vagy a hivatalos forgalmazó jóváhagyásával szabad használni ezen a gépen. A nem rendeltetésszerű használatból és működésből eredő károkra nem vonatkozik a garancia, és ezért a gyártó nem vállal felelősséget. Kérjük, használja az eredeti alkatrészeket. Az óvatosság és a józan ész a legjobb módja a balesetek megelőzésének.