

Lcd Időzítő kapcsoló Használati utasítás

★ AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

- 1). Nyomja meg és tartsa lenyomva a „**CLOCK**” gombot 3 másodpercig, hogy belépjen az órabeállítási módba. Nyomja meg a "**SET**" gombot , egy háromszög ikon jelenik meg az "**óra**" előtt, majd nyomja meg az "UP" gombot az órák beállításához.
- 2). Az „**ÓRA**” beállításának befejezése után nyomja meg újra a „**SET**” gombot , a „**PERCEK**” előtti háromszög ikon villogni kezd, majd nyomja meg az „**UP**” gombot a perc beállításához.
- 3). A „**PERCEK**” beállításának befejezése után nyomja meg ismét a „**SET**” gombot , a „**WEEKS**” felirat előtti háromszög ikon villogni kezd, majd nyomja meg az „**UP**” gombot a hét napjának beállításához.
- 4). Az összes művelet befejezése után nyomja meg az "**OK**" gombot az óra üzemmódba lépéshez,
állítsa be a hetet.
- 5). Nyomja meg a "**CLOCK**" + "**SET**" gombokat a nyári vagy a téli idő beállításához
- 6). Nyomja meg a "**CLOCK**" + "**PROG**" gombokat a 24 órás vagy 12 órás üzemmód beállításához.

★ IDŐPROGRAM BEÁLLÍTÁSA

- 1). Nyomja meg a „**PROG**” gombot az időprogram beállításához Ebben a módban 16 be- és kikapcsolási időprogramot állíthat be.
- 2). Nyomja meg a "**SET**" gombot az első program bekapcsolási idejének beállításához, az "**ÓRA**" előtti háromszög ikon villogni kezd, majd nyomja meg az "**UP**" gombot az órák beállításához.
- 3). Az „**ÓRA**” beállításának befejezése után nyomja meg ismét a „**SET**” gombot, a „**PERCEK**” előtti háromszög ikon villogni kezd, majd nyomja meg az „**UP**” gombot.
- 4). Miután befejezte a „**PERCEK**” beállítását , nyomja meg ismét a „**SET**” gombot , a „**WEEKS**” felirat előtti háromszög ikon villogni kezd, majd nyomja meg az „**UP**” gombot a hét beállításához, felváltva jelennek meg a kiválasztáshoz szükséges hétköznapok kombinációi. Válassza ki a kívánt dátumot.
- 5). A művelet befejezése után nyomja meg a "PROG" gombot, hogy belépjen az 1. program leállási idejének beállításába. Ha be akarja állítani a következő csoportprogram be- és kikapcsolási idejét, nyomja meg tovább a "PROG" gombot, és kövesse a fenti utasításokat.

6). Óra módban nyomja meg a " **SET** " gombot az " **AUTO**", " **OFF**" vagy " **ON** " mód kiválasztásához

A módok a következő sorrendben jelennek meg:

- ✓ **AUTO** (Kikapcsolás. Időzítő be)
- ✓ **KI** (állandóan ki van kapcsolva. Az időzítő le van tiltva)
- ✓ **BE** (folyamatosan be van kapcsolva. Időzítő kikapcsolva)

7). Ha törölni szeretné a beállított időzítő programot, nyomja meg a „ **PROG** ” gombot, válassza ki a kívánt időzítőt, majd nyomja meg a „ **CLEAR** ” gombot a törléshez.

★ VÉLETLENSZERŰ FUNKCIÓ

- 1). A véletlenszerű funkció csak **18:00 és 06:00 között** aktív , ha aktiválni szeretné ezt a funkciót, válassza **az AUTO módot**
- 2). A fenti művelet befejezése után nyomja meg egyszerre a "**SET**" és az "**UP**" gombot. **A „RANDOM”** funkció aktiválódik.
- 3). Ha törölni szeretné a „**RANDOM**” funkciót , nyomja meg **egyszerre a „SET” és „UP” gombot**, ekkor a „**RANDOM**” az LCD-n **kikapcsol** .

★ VISSZASZÁMLÁLÁS FUNKCIÓ

- 1). A visszaszámláló funkció csak „**BE**” vagy „**KI**” módban működik.

A véletlenszerű funkciót ki kell kapcsolni.

- 2). A fenti művelet befejezése után nyomja meg egyszerre az "**UP**" és a "**PROG**" gombot , hogy belépjen a visszaszámlálási idő beállítási módba.
- 3). Nyomja meg a "**SET**" gombot, az "**ÓRA**" előtti háromszög ikon villogni kezd, majd nyomja meg az "**UP**" gombot az órák beállításához (0-99).
- 4). **Az „ÓRA”** beállításának befejezése után nyomja meg ismét a „**SET**” gombot, a „**PERCEK**” előtti háromszög ikon villogni kezd, majd nyomja meg az „**UP**” gombot a percek beállításához (0-59).
- 5). Az összes művelet befejezése után **nyomja meg az "OK"** gombot az időzítési módba való belépéshez.
- 6). Ha törölni szeretné a visszaszámlálás funkciót, nyomja meg **egyszerre az "UP" és a "PROG" gombot**, a "**COUNTDOWN**" az LCD-ről eltűnik.

kikapcsol, majd visszatér óra üzemmódba.