


Intelligens projektor



✕ Gyors telepítési útmutató ✕


Figyelem

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.


1. A projektor nem por- vagy vízálló.
2. A tűz és az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a projektort esőnek és kődnek.
3. Kérjük, használja az eredeti hálózati adaptert. A projektornak meghatározott névleges tápellátás mellett kell működnie.
4. A projektor működése közben ne nézzen közvetlenül az objektívba, mert az erős fény villogni fogja a szemét és enyhe fájdalmat okoz. A gyerekeknek felhívott figyelmére mellett kell használniuk a projektort.
5. Ne takarja le a projektor szellőzőnyílásait. A melegítés csökkenti a projektor élettartamát és veszélyt okoz.
6. A kivétből szellőzőnyílásainak rendszeres tisztítása vagy a por hűtést hibás működést okozhat.
7. Ne használja a projektort zsíros, nedves, poros vagy füstös környezetben. Az olaj vagy a vegyszerek hibás működést okozhatnak.
8. Kérjük, a napi használat során óvatosan kezelje.
9. Kérjük, kapcsolja ki az áramellátást, ha a projektort hosszabb ideig nem használja.
10. Nem szakembereknek tilos szétszerelni a projektort tesztelés és karbantartás céljából.

Szerkezet leírása


Ez a kézikönyv csak referenciaként szolgál. Előzetes értesítés nélkül változhat. A Hotack fenntartja a végső értelmezés jogát.




Fókusz kerék Lencse



Levegő bemenet



Távolsi komponensek és funkciók



Kapcsoljon be az Alkalmazások menübe

Kattintson a Sajt alkalmazások elemre a telepítési programok megtekintéséhez, kattintson a program ikonra az alkalmazások közötti váltáshoz.

Lépjön a "Sajt alkalmazások" www.hotack.com/originaalra a telepítéshez.

Az összes alkalmazás egyértelműen megkülönböztethető az ikonoktól.




Beállítások elemei

Enter a hálózati, Bluetooth, nyelv, egyéb beállítások, vetítés, hang, dátum és idő beállításához



Hálózati beállítások

Beállítások Hálózati beállítások - WiFi beállítás, WiFi "BE", válassza ki az objektív WiFi azonosítót és adja meg a jelszót az internet-csatlakozáshoz.



Bluetooth beállítás

Beállítások Bluetooth beállítás, Bluetooth "BE", kattintson az Eszköz frissítése lehetőségre, és válassza ki a párosítandó eszközt.



Nyelvi beállítás

Beállítások - Nyelvi beállítás, adja meg a nyelvet, és válassza ki a beviteli módot.



Egyéb beállítás

Egyéb beállítások beállítás, írja be az Alkalmazásbeállítások, a Gyári beállítások visszaállítása és a Feljlesztői vélemények megtekintéséhez.



Vetítési beállítás

A projektor beállításának beállítása, lépjen be a vetítési mód beállításához, trapézkorrekció.



Hangbeállítás

Hangbeállítások beállítás, nyissa meg a projektor hang beállításához.



Dátum és idő beállítása

Dátum és idő beállítás; az időzóna, időformátum, dátumformátum, dátum és idő beállításához.



Jel

Miután csatlakoztatta a kivetítőt egy másik kimeneti eszközhez, lépjen be a HDMI vagy az Audio kimenetbe.



Miracast

Győződjön meg arról, hogy az Android-eszközök (telefon, pad, stb.) ugyanabban a hálózaton vannak csatlakoztatva mint a projektor.

Műveletek az eszközökön:
Kézdőképernyő saját alkalmazások Miracast Miracast szolgáltatás megnyitása
Kapcsolja be a telefon tükrözését Csatlakozás



Műveletek Android telefonkészülékek



4. Gyűjtemény: kedvenc játékeit felveheti a gyűjteménylistára



5. Keresze: szűrje a játékokat a játék nevének nagybetűi szerint (Mégjegyzik: nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket)



Airplay

Győződjön meg arról, hogy az Apple eszközök (iPhone, pad, stb.) ugyanabban a helyi vezeték nélküli LAN-hálózaton vannak csatlakoztatva mint a projektor.

Műveletek az eszközökön:
Kézdőképernyő rnyő Saját alkalmazások Air pinOpen Air pin szolgáltatás
Kapcsolja be a telefon tükrözését
→Kapcsolat



Műveletek iPhone készülékekkel



Biztonsági utasítások

- Kérjük, vegye figyelembe a projektor üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos fontos információkat. A problémák elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el ezt az információt. A biztonsági előírások betartása megnöveli a projektor élettartamát.
- Kérjük, forduljon szakképzett személyezhez a telepítési és javítási szolgáltatásokkal kapcsolatban, és ne használjon sérült vezetékkeket, tartozékokat és egyéb perifériákat.
- A projektort távol kell tartani gyúlékony, robbanásveszélyes, erős elektromágneses interferenciát (nagy radarállomások, erőművek, alállomások), stb. Erős környezeti fény (kerüje a közvetlen napfényt) s.tb.
- Ne takarja le a projektor szellőzőlyéseit.
- Kérjük, használja az eredeti hálózati adaptert.
- • Garanciaidőpont megjelölés csatlakozási, és győződjön meg arról, hogy a szabványosított hálózati bekötés, figyelembe a projektor hálózati csatlakozását.
- A projektor működése közben ne nézzen közvetlenül az objektívra, mert az erős fény villogni fogja a szemét és enyhe fájdalmat okoz.
- Ne hajlítsa vagy húzza a tápkábelt.
- Ne helyezze a tápkábelt a projektor vagy bármilyen nehéz tárgy alá.
- Ne takarjon más puha anyagokat a tápkábelre.
- Ne melegítse fel a tápkábelt.
- Ne érintse meg nedves kézzel a hálózati adaptert.

4. Főmenü funkció

1. Lista: a mappában lévő összes játék megjelenik ezen az oldalon, felfelé és lefelé kiválasztással, valamint balra és jobbra lapozgatva (az hogy a játék melyik szimulátorban van, a képernyőn promptok jelennek meg)



2. Osztályozás: Azorositva az összes szimulátort, amely a chine-ben található



3. Előzmények: a játék után a játék rekordja ezen a felületen lesz



Elutasítás

Ez a kézikönyv általános utasítás, a kézikönyvben szereplő képeknek és funkcióknak a tényleges termékre kell vonatkoznia.
Cégünk a termék teljesítményének javítására törekszik, fenntartjuk a jogot a jelen kézikönyvben leírt termékképek és interfész elızetes értesítés nélkülőli módosítására.

Kérjük, tartsa megfelelően a készüléket. Nem vállalunk felelısséget a szoftver/hardware hibás működéséből, javításából vagy bármely más okból okozott veszteségért. Nem vállalunk felelısséget a harmadik fél követeléseinek elvesztéséért.

Ezt a kézikönyvet professzionális mérnök gondosan ellenőrizte, kérjük, értes meg az elkerülhetetlen mulasztásokot.



Figyelem!

Kérjük, ne nézzen közvetlenül a lencsére vetítés közben, nehogy az erős fény károsítsa a szemet. A gyerekeknek felnőtt felügyelete mellett kell használniuk a projektort.