

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A beltéri foci játék!

Fantasztikus ajándékötlet!



Használati útmutató

Az első használat előtt helyezzen be 3 AA elemet a labdába. Állítsa a kapcsolót ON állásba.

Figyelmeztetés

3 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jellemzők

Méretek: 18 cm x 3 cm

Anyaga: ABS + elektronikus alkatrészek

Szín: fekete/fehér

Elemek: 3xAA elem (nem tartozék)

Származási hely Kína