

Útmutató könyv

Paraméter:

Akkumulátor kapacitása: 21V/Li-ion-2.0AH

Töltőáram:1A

Töltési idő: 2H

Szívóteljesítmény: 30KGS

Használat:

1. Leállított állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig az induláshoz, és lépjen be a sebességfokozat-választó oldalra.
2. Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot a készülék kikapcsolásához, és amikor áramszünet, 0 áramfelvételt ír be.
3. Bekapcsolás után nyomja meg röviden a bekapcsológombot a sebességváltáshoz, és a digitális kijelzőn megjelenik az aktuális sebességfokozat (1-8 fokozat váltás)
4. A számítógép bekapcsolása után nyomja meg a start gombot a munka megkezdéséhez. A digitális kijelző valós idejű akkumulátorfeszültséget mutat. Engedje el és hagyja abba a munkát
5. A gép bekapcsolása után nincs művelet és 30 percig tart. Automatikusan kikapcsol, és 0 energiafogyasztást állít be
6. Ha az indítás után bármilyen rendellenességet észlel a gépben, az lezár, elindul, és villog a hibakód megjelenítéséhez.

Hibakód:

E1: Akkumulátor feszültség alatti E2: Az akkumulátor túlfeszültsége E3: MOS túlmelegedés

Megjegyzések:

1. Üres üzemelés tilos ezen a gépen;
2. Ezt a gépet száraz helyen kell tárolni, hogy elkerülje a folyadékokkal való érintkezést.
3. Használat közben azonnal el kell távolítani a tapadókorongról a port.
4. Ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort a gépből.
5. A gép önálló szétszerelése szigorúan tilos, és cégünk nem vállal felelősséget az önálló szétszerelésből eredő következményekért.